関市文化会館 大ホール照明設備一覧

◆照明操作卓	
Panasonic製	PAREITUS-γ
外部記憶	SDカード(オリジナル、JASC II)
フェーダ段数	3段プリセット
プリセットフェーダ数	80ch ピアノSW(+/-モード)
サブマスタフェーダ数	20ch 50ページ ピアノSW(+/~モード)
マルチフェーダ数	10ch
シーン再生機能	1000シーン(0.1~999.9)
調光制御信号	DMX512(USITT1990)、イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)

◆舞台照明設備					
設備名称	容量 × 回路数	コンセント 形状	1回路当口数		
UHO	30A × 16回路	20C	5口	500Wハロゲン × 20灯 × 4色	71、72、63、22
LHO	40A × 8回路	30C	1口	300Wハロゲン × 20灯 × 4色	72、59、22、40
1~3 BORDER(文字付)	30A × 8回路(上下・中分け) (1、3BoコンセントBOX有 切替)	- 20C	- 2□	200W × 22灯 × 4色	W、78、72、W
1~3 SUS	30A × 12回路	20C	2口	1kwトツ × 上下各6台 1kwフレネル × 5台 × 2色	回路1 直/調切替
天反ライト(1SUS切替)	30A × 12回路	=	1	500Wハロゲン × 46灯	
客席SUS(電動昇降)	30A × 12回路	20C	2口	1kwトツ×8台、1kwフレネル×6台	
Front	30A × 上下各8回路	20C	2口	1kwトツ×3台×4色(上、中、下、縦) 1kwトツ×2台	
Ceiling	30A × 15回路	20C	2口	1.5kwトツ×30台	1台故障につき、使用不可
Tormen	30A × 上下各2回路	20C	2口	1kwトツ×2台×2	
Foot	30A × 4回路	20C	1口	60W×24灯×4色	W、W、72、78
花道Foot	30A × 上下各2回路	20C	1 🗆	60W×18灯×2色	W、78
FC	30A × 上下各10回路	30C	1口		回路1 直/調切替
FC(前)	30A × 2回路	30C	2口		
FC(奥)	30A × 7回路	30C	10		回路5 直/調切替
FC(花道)	30A × 上下各2回路	30C	1 🗆		
FC直(60A)	60A × 上下各2回路	60C	10		
Center PIN(クセノン)				2kw × 2台	

◆移動器材	
1kwトツ	16
1kwフレネル	16
500Wトツ	10
500Wフレネル	10
ELLI 500W	1
Effect 1kw	1
先玉 OL4、OL6、OL8、OL10	各1台
三脚スタンド(キャスター付)	8
ロースタンド	8
3連アーム	10
ベース(三角タイプ)	9
ベース(円タイプ)	10
ハンガー	60
ボーダーハンガー	10
ミラーボール(尺玉)	1
Effect Glass Mat	各種
ディスクマシン	1
ストロボ	2

R. C.			
◆電源ケーブル			
30C ⇒ 30C(IE) 5m	4	20C ⇒ 20C 3m	20
30C ⇒ 30C(旧) 10m	6	20C ⇒ 20C 5m	20
		20C ⇒ 20C 10m	6
30C ⇒ 30C × 2(旧)	5	20C ⇒ 20C × 2	40
		8	
30C ⇒ 20C 5m	20		
30C ⇒ 20C × 2	10	1	
∓ ⇒ T	7	1	
60C ⇒ 30C × 2	4	%20C ⇒ T	56

	设備	DIM No.
		ライト
	W	1、2 奇数-上·下 3、4 偶数-中
1B	78 70	3、4 偶数-中 5、6
	72	7.8
	W	11, 12
	78	13, 14
2B	78 72	15, 16
	W	17, 18
	w	21, 22
	78	23, 24
3B	72	25, 26
	W	27, 28
アッ	パーホリン	ノントライト
	71	91, 95, 99, 103
UH	72	92, 96, 100, 104
011	63	93、97、101、105
	22	94、98、102、106
		ノトライト
	72 50	111(上)、115(下)
LH	59	112(上)、116(下)
	22	113(上)、117(下)
炉肿	40 サスペン	114(上)、118(下) ションライト
合併	1	281
	2	282
	3	283
	4	284
	5	285
ΈO	6	286
客S	7	287
	8	288
	9	289
	10	290
	11	291
	12	292
7	スペンショ	
•	1	31 下手
	2	32
	3	
	A	
	4	34
	5	34 35
18	5 6	34 35 36
18	5 6 7	34 35 36 37
18	5 6	34 35 36
18	5 6 7 8	34 35 36 37 38
18	5 6 7 8 9	34 35 36 37 38 39
18	5 6 7 8 9	34 35 36 37 38 39 40
18	5 6 7 8 9 10	34 35 36 37 38 39 40 41
18	5 6 7 8 9 10 11	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手
18	5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手 51 52 53
18	5 6 7 8 9 10 11 12	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手 51 52 53 54
18	5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手 51 52 53 54 55
•	5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上季 51 52 53 54 55 56
1S •	5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手 51 52 53 54 55 56 57
•	5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手 51 52 53 54 55 56 57 58
•	5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手 51 52 53 54 55 56 57 58 59
•	5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
•	5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上季 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
•	5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上手 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
•	5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10	34 35 36 37 38 39 40 41 42 上季 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

	照明設備	DIM No.
	サスペンション	
	4	74
	5	75
	6 7	76 77
38	8	77 78
33	9	79
	10	80
	11	81
	12	82
	フロントサイド	スポット
	上×2(1)	151
FR	上段 (2)	152
(上手		153、154
	下段(5,6) 内縦(7,8)	155、156 157、158
	上×2(1)	161
	上段(2)	162
FR	由段(3.4)	163, 164
(下手	下段(5,6)	165、166
	内縦(7、8)	167、168
	シーリングス	ポット
1台故障に	つき、使用不可 1	171
	2	172
	3	173
	4	174
	5	175
	6 7	176 177
CL	8	178
الالا	9	179
	10	180
	11	181
	12	182
	13	183
	14	184
	15	185
	トーメンタルン	
TOR (上手		191
	1 ED. (4)	192
TOR (下手		194
· · ·	フロアコン・	
	• 1	201
	2	202
	3	203
	4	204
FC_	5	205
(上手	ŭ	206
	7	207
	8 9	208
	9 10	210
	• 1	211
	2	212
	3	213
	4	214
FC	5	215
(下手	=) 6	216
	7	217
	8	218
	9	219
	10	220

照明設	(DIM	No.	
A STATE OF THE STA	ュント			
	1	231		
	2	232		
	3	233		
FC	4	234		
(奥)	5	235		
•	6	236		
	7	237		
FC	1	241		
(前)	2	242		
花道FC	1	251		
(上手)	2	252		
———— 花道FC	1	253		
(下手)	2	254		
	フットライ	' ト		
	W	261		
F	w	262		
F	72	263		
	78	264		
花道F	W	271		
(上手)	78	272		
花道F	W	273		
(下手)	78	274		
	天 反			
		301		
	天板① 	302		
9		303		
		304		
	天板② 	305		
天反		306		
	天板③	307		
		308		
8		309		
	- 1-0	310		
	天板④	311		
	nds	312		
	*****	灯		
	1	313		
	2	314		
	3	315		
	4	316		
宏度和	5	317 318		
客席灯	6			
	7	319		
ii ii	8	320		
	9 1541 3 5	321	- F	5 少丁 5本 手上
	15出入口	293		如連動
	2F出入口	294	訪學	打連動

シー!	Jング 8台×3色 + 6台×1色
Α	171、175、181、185
В	172、176、180、184
С	173、177、179、183
D	174、178、182
	シーリング 6台×5色
Α	171、176、181
В	172、177、182
С	173、178、183
D	174、179、184
E	175、180、185

※ ● … 直・調切替え回路

